



Observações:

Para operar com circuitos em 3.3V
Feche os pinos 12 e 14 do conector X1

Para operar com circuitos em 5V
Feche os pinos 13 e 14 do conector X1

