

Placa 4 Saídas à Relés

Endereços de variáveis e valores suportados

Endereço	Descrição	Valor suportado
1	Saída à relé 1	0 ou 1
2	Saída à relé 2	0 ou 1
3	Saída à relé 3	0 ou 1
4	Saída à relé 4	0 ou 1
21	Lógica de sinalização da saída à relé 1	0 ou 1
22	Lógica de sinalização da saída à relé 2	0 ou 1
23	Lógica de sinalização da saída à relé 3	0 ou 1
24	Lógica de sinalização da saída à relé 4	0 ou 1
51	Versão do firmware - x.x.x.x	0 ou 1
52	Estado inicial dos relés na energização (todos desligados, todos ligados ou último estado após a desenergização da placa)	0, 1 ou 2
53	Habilita ou não o uso de mensagens de reconhecimento (acknowledge)	0 ou 1

Função	Descrição	
1	Reset parcial remoto da placa	
3	Retorno aos parâmetros de fábrica	