

Placa 4 Entradas e 4 Saídas Inteligentes

Endereços de variáveis e valores suportados

Endereço	Descrição	Valor suportado
1	Saída à relé 1	0 e 1
2	Saída à relé 2	0 e 1
3	Saída à relé 3	0 e 1
4	Saída à relé 4	0 e 1
5	Entrada isolada 1	0 e 1
6	Entrada isolada 2	0 e 1
7	Entrada isolada 3	0 e 1
8	Entrada isolada 4	0 e 1
21	Lógica de sinalização da saída à relé 1	0 e 1
22	Lógica de sinalização da saída à relé 2	0 e 1
23	Lógica de sinalização da saída à relé 3	0 e 1
24	Lógica de sinalização da saída à relé 4	0 e 1
25	Lógica de sinalização da entrada isolada 1	0 e 1
26	Lógica de sinalização da entrada isolada 2	0 e 1
27	Lógica de sinalização da entrada isolada 3	0 e 1
28	Lógica de sinalização da entrada isolada 4	0 e 1
50	Endereço físico da placa	0 a 255
51	Versão do firmware - x.x.x.x	0 e 1
52	Habilita ou não o retorno dos estados dos relés à última condição após um reset	0 e 1
53	Habilita ou não o uso de mensagens de reconhecimento (acknowledge)	0 e 1
54	habilita ou não mensagens não solicitadas (unsolicited)	0 e 1

Comando	Descrição	Valor suportado
1	Reset parcial remoto da placa	
2	Reset total da placa	
3	Retorno aos parâmetros de fábrica	