



Montando Sua Plotter e Dando os Primeiros Passos

Sugerimos a leitura e execução dos procedimentos descritos neste tutorial para que a instalação de seu equipamento transcorra de uma forma bem tranquila e prazerosa.


Passo 1


Apesar de seu equipamento ter saído de nossa Revenda revisado para você, confira inicialmente se o mesmo lhe foi entregue com todos os acessórios descritos abaixo:


- 1 Cabo de energia;
- 1 Cabo USB;
- 1 Cabo Serial;
- 1 Suporte para lâmina;
- 3 Lâminas;
- 1 Suporte para caneta esferográfica;
- 1 Caneta esferográfica;
- 6 Canetas Hidrocores;
- CD com manual e driver USB;
- Certificado de Garantia;
- Certificado de Qualidade;
- 1 Pedestal composto de 2 bases em aço com pés de borracha ajustáveis; para adequação ao nível do piso, 2 colunas em alumínio, 1 viga em alumínio e 2 suportes laterais para rolos e fixação da plotter;
- 2 Suportes para rolo;
- 2 Limitadores de rolo;
- 1 conjunto de parafusos;

Passo 2

Monte o pedestal conforme indica do nas figuras abaixo e fixe a plotter no mesmo;








Passo 3

Memorize o nome e as funções das teclas existentes no painel do equipamento conforme descritos abaixo:



Joy Key Esquerdo – contém 5 teclas utilizadas para navegação entre os menus e no uso das funções embarcadas no equipamento sendo as seguintes as teclas:


1. Para cima
2. Pausar/Continuar
3. On-line
4. Para baixo
5. Modo

Joy Key Direito – contém 5 teclas utilizadas para movimentação da mídia e do carro da máquina sendo as seguintes as teclas:

6. Para esquerda
7. Para frente
8. Zerar off-set
9. Para direita
10. Para trás

Passo 4

Memorize agora as principais partes do equipamento conforme descritos abaixo:



1. Tampa esquerda
2. Interruptor de limite
3. Rolete
4. Guia do carro
5. Tampa superior
6. Carro
7. Suporte da lâmina
8. Parafuso do suporte da lâmina
9. Joy key esquerdo (Funções)
10. Display LCD
11. Teclado direito (movimentação)
12. Tampa direita
13. Interface serial
14. Interface USB



15. Alavanca de pressão do rolete
16. Chapa do fundo
17. Pé de apoio
18. Botão Liga/desliga
19. Tomada de energia

Passo 5

Caso opte por fazer uso da interface USB instale inicialmente o driver do mesmo em seu computador seguindo o tutorial "tutorial de instalação do driver usb" disponível em nosso servidor de downloads e baixado junto com este tutorial;

Passo 6

Caso você deseje usar os programas Corel Draw ou Adobe Illustrator para efetuar cortes diretamente de dentro da interface dos mesmos instale inicialmente os programas e depois o plug-in necessário seguindo o tutorial "tutorial de instalação do plugin corel draw" disponível em nosso servidor de downloads e baixado junto com este tutorial;

Passo 7

Caso você deseje usar o programa Flexi versão 10.5 da Sai instale inicialmente o programa e depois o patch necessário ao mesmo seguindo o tutorial "tutorial de instalação do patch para o software flexi 10" disponível em nosso servidor de downloads e baixado junto com este tutorial;

Prontinho, sua plotter já está agora preparada para operar.

Para maiores detalhes tais como regular a pressão da lâmina, regular a velocidade, etc, consulte o manual de operação da plotter.

Qualquer necessidade a mais estaremos à disposição em um de nossos telefones, e-mails ou chat.



Equipe de Suporte

Zuchi Shop

suporte@zuchishop.com.br

MSN: suporte@zuchishop.com.br

(32) 3218 6292, 3218 6367

<http://www.zuchishop.com.br>